



Zimmertüren einfach und schnell renovieren!



Altanstriche mit Körnung 180-240 abschleifen und entstauben.



Zum Versiegeln der Fläche, CLOU Holz-Siegel zu 10% mit CLOU EV-Verdünnung mischen und . . .



CLOU kratzfeste Beize vor Gebrauch gut schütteln, um Farbtondifferenzen zu vermeiden.



... mit einer Lackierrolle gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung über Nacht, Auftrag nach Zwischenschliff mit Körnung 220 wiederholen.



Beize mit CLOU Beizpinsel satt längs, quer und nochmals in Längsrichtung auftragen.



Zum Reparieren von Holzschäden, CLOU Wachskitt in der Hand anwärmen und . . .



Beizüberschuß gut verteilen, um eine ungleichmäßige Farbgebung zu vermeiden.



... die Schadstelle mit dem handwarmen Wachskitt füllen. Mit einem Spatel fest eindrücken und glatt abziehen.



Fläche über Nacht gut durchtrocknen lassen.



Oberflächliche Schrammen können mit CLOU Retuschierstift ausgebessert werden.