CLOU Naturwachs: Für ein gesundes Wohngefühl!

1 Die rohe Oberfläche mit Körnung 150-180 anschleifen und sorgfältig entstauben.

2 CLOU Naturwachs vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren...

3 ... und als Grundierung mit einem Pinsel dünn in Holzstrukturrichtung auftragen.

4 Überschüssiges Wachs mit einem sauberen Baumwolltuch abnehmen und gründlich einpolieren. Die Truhe über Nacht trocknen lassen.

5 Die Fläche mit Körnung 240 leicht anschleifen, entstauben und den Auftrag mit CLOU Naturwachs wiederholen.

6 Einen eventuellen dritten Auftrag erst nach Trocknung über Nacht und Zwischenschliff mit Körnung 240 vornehmen.

7 Für eine seidige und sattmatt schimmernde Oberfläche mit einem samtartigen Griff die Fläche nach Trocknung über Nacht . . .

8 . . . mit CLOU Wachspolierbürste in Holzstrukturrichtung bürsten.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG, Otto-Scheugenpflug-Str. 2, 63073 Offenbach/M., Telefon: 069-89007-0, www.clou.de